

CODES D'ACCÈS

Programmation de codes d'accès :

- 1) Appuyez sur [ENTREE];
- 2) Entrez votre [CODE MAÎTRE];
- 3) Entrez les 3 chiffres de la section (voir tableau);
- 4) Entrez le nouveau [CODE] à 4 ou 6 chiffres;
- 5) Appuyez sur [EFFAC.].

Section : Codes :

[001]	Code maître du système
[002]	Code maître 1
[003]	Code maître 2
[004] à [047]	Codes d'utilisateur 004 à 047
[048]	Détresse ou code d'utilisateur 048

Pur supprimer les codes d'accès :

- 1) Répétez les étapes 1 à 3;
- 2) Appuyez sur [EXC.AUTO] POUR chaque chiffre du code;
- 3) Appuyez sur [EFFAC.] pour quitter.

SITE WEB : www.paradox.ca

Compagnie de sécurité :

IMPRIMÉ AU CANADA 05/01 1641FQ-00

TOUCHES DE FONCTION DIRECTE

Maintenez la touche durant **3 secondes** sans entrer votre code d'accès.

L'installateur doit programmer chaque touche.

Arm. Régulier : Maintenez la touche [ENTREE] enfoncée.

Arm. Partiel : Maintenez la touche [PARTIEL] enfoncée.

Arm. Forcé : Maintenez la touche [EXC.AUTO] enfoncée.

Contournement : Maintenez la touche [EXCL] enfoncée.

SORTIE RAPIDE

Quand le système est **déjà** armé en mode Partiel, maintenez la touche durant 3 secondes pour activer le délai de sortie.

Maintenez la touche :

[PARTIEL] : Arme en mode Partiel après le délai de sortie.

[EXC.AUTO] : Arme en mode Forcé après le délai de sortie.

[ENTRÉE] : Arme en mode Régulier après le délai de sortie.



SPECTRA™

VOYANT CA

ON = Courant CA
OFF = Panne de courant

VOYANT STATUT

Vert :
ON = Zones fermées
OFF = Zones ouvertes
CLIGNOTE = Délai de sortie

Rouge :
ON = Système armé
CLIGNOTE = Arm. Partiel
CLIGNOTE VITE = Alarme



1641

Guide de référence de l'utilisateur

Les messages de l'écran ACL vous guideront lors de vos opérations.

Utilisez les flèches de défilement pour accéder au menu ou aux choix.

ARMEMENT ET DÉSARMEMENT

Armement avant de quitter:



Armer le système puis demeurer à l'intérieur:



Armement Régulier
(Arme tout le secteur)

Entrez votre [CODE D'ACCÈS]*

Touche de fonction directe, ✓ si activée : □

Armement Forcé
(Arme le secteur sans attendre la fermeture de toutes les zones)

[EXC.AUTO]+ Entrez votre [CODE D'ACCÈS]*

Touche de fonction directe, ✓ si activée : □

Armement Partiel
(Arme le périmètre du secteur)

[PARTIEL]+entrez votre [CODE D'ACCÈS]*

Touche de fonction directe, ✓ si activée : □

Armement Instant
(Arme en mode Instant, mais s'il y a infraction d'une des zones armées, une alarme sera aussitôt émise.)

Arm. Partiel + maintenez la touche [partiel] durant 3 secondes lors du délai de sortie.

Pour **désarmer** : entrez votre [CODE D'ACCÈS]

* S'il y a lieu, appuyez sur la touche correspondant au(x) secteur(s) désiré(s).

PARADOX
SYSTEMES DE SECURITE
Clavier ACL 1641



TOUCHE FNC1

Votre système peut avoir une ou plusieurs applications programmables. Une de ces applications peut être activée directement du clavier (i.e. rétablir un détecteur de fumée, allumer des lumières, etc).

Maintenez la touche **[FNC1]** durant 3 secondes pour activer:

PROGRAMMATION DE CONTOURNEMENT

Les zones de contournement demeurent désarmées quand le système est armé.

Touche de fonction directe, ✓ si activée : □

- 1) Appuyez sur la touche **[EXCL]**;
- 2) Entrez votre **[CODE D'ACCÈS]**
(s'il y a lieu, appuyez sur les touches pour choisir les partitions);
- 3) Entrez le numéro de la zone ou faites défiler la liste et appuyez sur **[EXCL]** quand la zone désirée apparaît à l'écran

OU

Appuyez sur **[EXCL]** pour le Rappel de contournement

(pour re-contourner les zones contournées lors du dernier armement);

- 4) Appuyez sur **[ENTREE]** pour quitter.

À l'étape 3 de la programmation de contournement ou à l'étape 2 de celle des zones carillons, ré-entrez le numéro de la zone ou appuyez sur la touche indiquée pour désactiver cette option.

RÉGLAGES DU CLAVIER

Les paramètres du clavier peuvent être modifiés afin de mieux répondre à vos besoins.

- 1) Maintenez la touche **[6]** durant 3 secondes;
- 2) Appuyez sur :
 - [1]** Rétroéclairage : lumière du clavier (7 = plus lumineux)
 - [2]** Contraste : intensité des caractères (7 = moins lumineux)
 - [3]** Vitesse de déroulement : temps entre les messages (7 = le plus lent)
- 3) Appuyez sur **[▲]** ou **[▼]** pour modifier;
- 4) Appuyez sur **[ENTREE]** pour sauvegarder;
- 5) Retournez à l'étape ou appuyez sur **[EFFAC.]** pour quitter.

PROGRAMMATION CARILLON

Le clavier émet un «bip» quand les zones s'ouvrent.

- 1) Appuyez sur la touche **[9]** durant 3 secondes;
- 2) Entrez le numéro de la zone ou faites défiler la liste et appuyez sur **[FNC1]** quand la zone désirée apparaît à l'écran;
- 3) Appuyez sur **[EFFAC.]** pour quitter.

AFFICHAGE D'ALARMES

Pour visualiser les alarmes survenues lors du dernier armement.

- 1) Appuyez sur **[MEM]**
(utilisez les flèches de défilement pour visualiser les zones qui ont été violées lors du dernier armement);
- 2) Appuyez sur **[EFFAC.]** pour quitter.

Vous avez fait une erreur ?

Appuyez sur **[EFFAC.]** pour annuler l'entrée ou retourner à l'étape précédente.

AFFICHAGE DES DÉFECTUOSITÉS

Quand une défectuosité survient, «Défect. système **[DEFT]** pour voir» apparaîtra à l'écran.

- 1) Appuyez sur **[DEFT]**;
- 2) Utilisez **[▲]** ou **[▼]** pour visualiser les défectuosités en cours (voir Liste des défectuosités). Consultez le Manuel d'utilisateur ou communiquez avec votre compagnie de sécurité pour réparation;
- 3) Appuyez sur **[EFFAC.]** pour quitter.

LISTE DES DÉFECTUOSITÉS

- Aucune pile ou pile faible
- Pile du transmetteur sans fil faible
- Panne de courant
- Sirène/PGM2 déconnectée
- Panne de courant de la sirène
- Panne de courant auxiliaire
- Panne de communication
- Perte de l'heure
Appuyez sur la touche **[8]** et entrez l'heure (HH:MM)
- Problème de câblage de zone
Appuyez sur la touche **[9]** pour visualiser la zone
- Panne de la ligne téléphonique
- Incendie
- Module déconnecté
- Problème de module de supervision sans fils
Appuyez sur **[MEM]** pour visualiser la zone
- Clavier défectueux